

KeyBudz.



CN

COVERT MOUNT

快速入门指南

Scan for



SP JP CN KR

步骤1

安装

将AirTag装入螺旋盖，并使用隐蔽钥匙旋转关闭，直至对准刻度，完美匹配



步骤2

擦拭和晾干

使用附赠的湿巾清洁即将吸附的物体表面，使其完全干燥至5分钟



步骤3

撕开并粘贴
撕开蓝色保护膜，将3M VHB
贴在干净平整
的表面



步骤4

按压
按压盖子，均
匀施加压力30
秒



KeyBudz®

Contact Us
support@keybudz.com