

KeyBudz.

# AIRCARE 2.0 SERIES

## 간단 사용 안내서

FR Guide de démarrage rapide

DE Schnellstart-Anleitung

SP Guía de Inicio Rápido

JP 翻訳用のスキャン

CN 扫描翻译

KR 번역 스캔



Scan for



JP CN KR

# 구성품



청소펜



정밀팁



소프트  
포인트팁



미디엄 사이즈  
플랫 브러시



극세사 파우치



강모 루프  
브러시



이물질  
제거팁



충전기용 면봉



스티키스퀘어

# Attention

**Scan QR Code** to watch **Quick Start Guide** video

## **WARNING – StickySquares**

Use **VERY light** amount of force. Pressing hard can result in StickySquares sticking to mesh.  
**\*\*Do not knead StickySquare before use\*\*** StickySquares perform at their best when used at colder temperatures. StickySquares are disposable, one-time use. Do NOT reuse StickySquares

Prolonged exposure to body heat by holding in hand can reduce performance and possibly leave residue.

Scan for



**VIDEO**

## 사용 전

70% 이소프로필 알코올 물티슈, 75% 에틸 알코올 물티슈, 크로락스 소독용 물티슈 또는 깨끗한 물에 적신 천을 사용하여 AirPods의 외부 표면을 부드럽게 닦으세요. 에어팟의 스피커 메시 부분에는 사용하지 마세요. 구멍을 통해 내부로 습기가 들어가지 않도록 주의하세요.

파트 1 <sup>A</sup>

# 이어팁 & 스피커 메시

AirPods Pro용



## 1단계

### 도구 정밀팁



이어팁 안쪽의 이물질을  
부드럽게 긁어내세요



## 2단계

이어팁을 제거하여  
흐르는 물에 세척하세요



물속에서 AirPods를  
작동시키지 마세요



### 3단계

극세사 파우치를  
이용하여 이어팁을  
완전히 건조하세요



### 2단계

도구  
정밀팁



스피커 메시에서 이물질을  
털어낸 후 이어팁을 다시  
부착하세요



파트 1 ③

# 스피커 메시


AirPods 1세대, 2세대 및 3세대용





1단계

도구  
정밀팁



스피커 메시에서  
이물질을 부드럽게  
긁어내세요

1단계

도구  
미디엄 사이즈  
플랫 브러시



스피커에 남아있는  
이물질을 쓸어내세요

## 1단계

### 도구

스티키스퀘어



스피커 메시 위를 스티키스퀘어  
하나로 가볍게 누르세요

⚠ 강하게 힘을 주지 마세요



## 파트 2


# 기타 메시 영역

모든 AirPods용

AirPods Gen 1 & 2




AirPods Gen 3



AirPods Pro Gen 1



AirPods Pro Gen 2



## 1단계

### 도구

미디엄 사이즈  
플랫 브러시



메시에서 이물질을  
부드럽게 털어내세요



## 2단계

### 도구

스티키스퀘어



메시 위를 스티키스퀘어  
하나로 가볍게 누르세요

⚠ 강하게 힘을 주지 마세요



### 파트 3

# 충전 케이스

모든 AirPods용



1단계

도구

충전기용 면봉



AirPod를 분리한 뒤, 각  
슬롯을 3번씩 돌리듯  
청소하세요



1단계

도구

소프트 포인트팁



힌지 영역의  
이물질을  
닦아내세요



## 파트 4

# 라이트닝 & USB-C 포트

모든 AirPods용

USB-C Port



Lightning Port



## 1단계

### 도구

이물질 제거팁



포트에서 이물질을  
부드럽게 긁어내세요



## 2단계

### 도구

강모 루프  
브러시



충전 접점을  
닦아내세요





## 면책 조항

오염물질, 이물질, 유분 등의 누적은 충전 효율성과 선명한 음향을 저해하는 요소이며, 배터리의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. AirPods과 그 충전이 이루어지는 부분을 주기적으로 관리하면 최고의 성능이 보장될 뿐 아니라, 기기의 수명을 늘려 돈을 절약하고 전자 폐기물을 줄일 수 있습니다.

# Warranty

This limited manufacturer's warranty is provided to you, the end user of a KeyBudz product, by us Class and Culture LLC (dba KeyBudz) of 1516 E Tropicana Ave Suite 295-2 Las Vegas, Nevada 89119, USA.

We provide a one-year warranty from the date of purchase for all KeyBudz products. KeyBudz warrants our products against defects in material, manufacturing, or workmanship under normal use within the applicable Warranty Period, subject to conditions contained in this limited warranty. This manufacturer warranty strictly does not cover damages to the product or personal property, such as your smartphone, headphones, accessories, or other devices, that arise from negligence, misuse, normal wear and tear, modification, accident (dropping the product, etc.), or not following the instructions provided with the product.

KeyBudz does not warrant and is not responsible for the repair or replacement of any smartphone, accessories, or other device made by anyone other than KeyBudz.

KeyBudz®

CONTACT US

[support@keybudz.com](mailto:support@keybudz.com)